


## ARNAVI-UNU

преобразователь интерфейсов USB – RS485 / RS232 с выходом питания для датчиков



**Предназначен для подключения к ПК различных цифровых датчиков (например датчиков уровня топлива и т.п.)**

- Интерфейсы подключения датчиков RS232 и RS485
- Выход питания для подключаемых датчиков 8 В (75 мА), опционально может быть настроен на другое выходное напряжение
- Подключение к ПК через стандартный разъем USB (miniUSB)

Разъем для подключения датчиков имеет следующую распиновку:

<b>GND</b>	<b>+VCC</b>	<b>RS232 RX</b>	<b>RS232 TX</b>	<b>RS485 B</b>	<b>RS485 A</b>
черный	красный	зеленый	белый	синий	оранжевый

